ERGONOMISK KONTORSTOL

# Harald

## Indstillet til den, der sidder på den. Hele arbejdsdagen.

Synkronmekanik, justerbar lændestøtte og glidesæde. Fås med lav ryg, høj ryg og som kassestol til skranken.



Lav ryg | Høj ryg | Kassestol

EN 1335 | 5 års garanti

# Tre varianter. Samme gode indstillinger.

Alle tre har synkronmekanik, justerbar lændestøtte, glidesæde og højdejusterbar ryg. Forskellen er ryggens højde – og hvor højt du skal sidde.



## Lav ryg

Støtte i lænden og fri bevægelighed i skuldre og arme. Til dig, der bevæger dig meget på stolen.

| | |
|---|---|
| Siddehøjde | **445–580 mm** |
| Totalhøjde | **920–1055 mm** |



## Høj ryg

Støtte fra lænd til skulderblade – og nakken med nakkestøtte. Til lange dage og pauser i stolen.

| | |
|---|---|
| Siddehøjde | **435–570 mm** |
| Totalhøjde | **1030–1225 mm** |



## Kassestol

Høj arbejdsstol med fodring til skranker, kasser og høje arbejdsborde.

| | |
|---|---|
| Siddehøjde | **595–795 mm** |
| Totalhøjde | **1090–1290 mm** |

# Stil stolen efter kroppen – ikke omvendt.

Harald har de indstillinger, der betyder noget, når man sidder mange timer.
Vi stiller den ind sammen med dig ved levering.

**1 Synkronmekanik**
Sæde og ryg følger hinanden, når du læner dig tilbage. Kan låses i 5 positioner.

**2 Anti-shock**
Ryggen springer ikke frem, når du udløser låsen.

**3 Justerbar lændestøtte**
Drejehjulet nederst på ryggen styrer, hvor meget lændestøtten buer.

**4 Højdejusterbar ryg**
Flyt ryggen op eller ned, så støtten sidder præcis i lænden.

**5 Glidesæde**
Justér siddedybden, så sædet støtter lårene uden at trykke i knæhasen.

**6 Negativ sædetilt**
Sædet hælder let fremad og åbner hoftevinklen ved skærmarbejde.

**7 Justerbar modstand**
Tilpas ryglænets modstand til din vægt og dit siddemønster.

**8 Gaspatron**
Sædehøjden indstilles trinløst, så fødderne står fladt.

## SÅDAN SIDDER DU GODT

Albuerne i ca. 90 grader, underarmene vandret med tastaturet.

Brug hele sædet, og hav kontakt med ryglænet.

Plads til at bevæge benene frit under bordet.

Skærmen 50–80 cm fra øjnene, alt efter opgaven.

Tastaturet ca. 10 cm fra bordkanten.

Rejs dig og skift stilling jævnligt.

# Mål og specifikationer

| Mål (mm) | Lav ryg | Høj ryg | Kassestol |
|---|---|---|---|
| Siddehøjde | 445–580 | 435–570 | 595–795 |
| Siddedybde | 440–500 | 400–460 | 440–500 |
| Sædebredde | 460 | 430 | 460 |
| Totalhøjde | 920–1055 | 1030–1225 | 1090–1290 |
| Totalhøjde m. nakkestøtte | – | 1210–1405 | – |
| Fodkryds Ø | 680 | 680 | 680 |

**Betræk:** stof i mange farver eller læder

**Hjul:** Ø 50 eller 65 mm, blødt eller hårdt gulv

**Certificering:** EN 1335

**Fodkryds:** sort nylon eller aluminium

**Kassestol:** med fodring

**Garanti:** 5 år · reservedele til alle sliddele

## Priser

| | |
|---|---|
| Harald – lav ryg | **4.846 kr.** |
| Harald – høj ryg | **5.446 kr.** |
| Harald – kassestol | **5.446 kr.** |

Alle priser er ekskl. moms.

## Tilbehør

| | |
|---|---|
| Armlæn<br>Alle varianter | **+ 646 kr.** |
| Nakkestøtte<br>Kun høj ryg | **+ 546 kr.** |

Justerbare armlæn med bløde armpuder.

TRY & BUY

## Prøv Harald, før I bestemmer jer.

Afprøv stolen gratis i 14 dage i jeres egen hverdag.

kontakt@ergos.dk

+45 30 33 69 14